

## Anleitung zur Verklebung Bajonettverschluss (Schere mit Bandwinkel)



[www.maco.eu/instruction1](http://www.maco.eu/instruction1)

Bei der **Montage des losen Bandwinkels an der Schere** muss die **korrekte Verschlussposition** des Bajonettverschlusses laut MACO-Montageanleitung hergestellt werden.

Zur **Sicherung** gegen ein **selbstständiges Verdrehen** des Bajonettbolzens müssen die **Freistellungen am Tragebügel (seitliche Leerräume)** ausgefüllt werden!



**GEFAHR! Ansonsten ist ein Herausfallen des Flügels möglich!**

Für diese **Ausfüllung** muss der **Kleber Loctite HY 4070** verwendet werden. Dieser ist im gut sortierten Baufachhandel erhältlich.

### Vorgehensweise:

Mitgelieferte Spitzen auf Klebespritze aufschrauben und Klebung durchführen. **Achtung:** Kleber härtet schnell!

### Anwendung und Sicherheitsvorschriften des Kleber-Herstellers beachten!

Zur sicheren Fixierung des Bajonettbolzens ist eine **vollständige Ausfüllung der beiden Freistellungen (linker und rechter Leerraum)** notwendig! (siehe nebenstehende Abbildung)

Die vollständige Aushärtungszeit beträgt ca. 2 bis 3 Minuten.

Nach erfolgter Aushärtung des Klebers ist der Bajonettbolzen gesichert.

