

техника в движении



MACO MULTI

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА



Изменяя порядок управления окном,
повышаем безопасность

ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ
ФУРНИТУРА

MACO
MULTI



Сознательно отказавшись от привычного порядка вещей, можно избежать многих опасностей и трагедий. Этот принцип лежит в основе откидно-поворотной фурнитуры.

Все привыкли к тому, что окно сначала открывается, а затем откидывается. Но порой целесообразность требует других решений. Иногда необходимо сознательно затруднить человеку возможность открыть окно и тем самым уберечь его от опасности.

Это актуально для таких зданий общественного назначения как детские сады, школы, больницы, дома престарелых или гостиницы, а также детских комнат и гостиных в частных домах и квартирах.



Откидно-поворотная фурнитура MACO

MACO
MULTI



Защита вместо предупреждения



Измененный порядок управления окном: сначала откинуть, потом открыть

Система запирания функционирует как и в поворотно-откидной фурнитуре. При повороте ручки из закрытого положения на 90 градусов створка откидывается, при дальнейшем повороте ручки на 180 градусов створка открывается. С этой фурнитурой используется специальная ручка с блокировкой поворота.

Область применения

- Для дерева и ПВХ
- для фурнитурных систем MULTI-TREND, MULTI-MATIC
- Максимальная ширина створки по фальцу до 1650 мм
- Вес створки зависит от верхней и нижней петлевой группы
- Комплектация как со стандартной, так и с ручкой с блокировкой поворота
- Возможность комплектации с полностью скрытой фурнитурой
- Возможность дооснащения
- TRICOAT-PLUS как опция

MACO
MULTI



Блокировка положения с помощью специальной ручки


Ручка оснащена запорным цилиндром. Между закрытым и откидным положением ручка ходит свободно. При повороте ручки из закрытого положения на 90 градусов поворотно-откидные ножницы приводят створку в откидное положение. При этом ручка находится в фиксированном положении на 90 градусов. Без дополнительного воздействия на запорный цилиндр из этого положения выйти нельзя: поворот ручки заблокирован.



Чтобы открыть окно, запорный цилиндр должен быть разблокирован с помощью ключа. Ручку необходимо повернуть еще раз на 90 градусов в положение 180 градусов. Только тогда створка откроется.

Когда створка из открытого положения возвращается назад в откидное, ручка может запирается с помощью ключа: ручка снова заблокирована. Ключ необходимо вынуть из ручки. Доступ к нему должен быть только у тех людей, которые могут осознанно открывать окно.


Блокировка ручки устанавливается при монтаже с помощью ключа. Если ручка не запирается, то окно беспрепятственно переключается из откидного в открытое положение.



Два в одном & варианты комплектации

Ваше преимущество: вы используете стандартную фурнитуру, меняете две детали и предлагаете уже измененную систему открывания. Не требуется расширения склада и дополнительных затрат на монтаж.

Заменяв две детали, поворотно-откидная фурнитура превращается в откидно-поворотную.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
248033, Россия, Калуга
Тулское шоссе, д. 10
Тел./факс: +7 4842 71 51 00
maco@maco.ru
www.maco.ru

Scan for more Info

