




VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

MACO RAIL-SYSTEMS

SISTEMI SCORREVOLI



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SUPPORTO PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ANTA
CON AMMORTIZZAZIONE DEL MANIGLIONE**


Istruzioni di montaggio

Supporto per il sollevamento dell'anta con ammortizzazione del maniglione



Con l'utilizzo del supporto per il sollevamento dell'anta, a seconda del sistema utilizzato, potrebbe risultare una leggera inclinazione del maniglione.

1. Portare la serratura in posizione SCORREVOLE (posizione sollevata)




ATTENZIONE!


I ganci devono essere rientrati e la serratura in posizione di apertura.

2a. Ammortizzatore a gas per HS - Montaggio del supporto per il sollevamento dell'anta con ammortizzazione del maniglione

Ⓐ Fissare l'ammortizzatore a gas con il perno al frontale della serratura.






Ⓑ Ruotare l'ammortizzatore a gas e fissarlo alla serratura con la vite.




2b. Ammortizzatore a molla per HS - Montaggio del supporto per il sollevamento dell'anta

- Ⓐ Inserire il perno.
- Ⓑ Agganciare l'ammortizzatore a molla al perno.
- Ⓒ Tirare l'estremità dell'ammortizzatore con il cacciavite sul dentino della serratura.
- Ⓓ Ammortizzatore a molla montato correttamente.




ATTENZIONE:
Rischio di schiacciamento!



3. Portare la serratura in posizione CHIUSA (posizione abbassata)

- Ⓐ Inserire il maniglione, posizionare la serratura in posizione chiusa.
- Ⓑ Chiudere con la chiave per prova serratura.
- Ⓒ Estrarre il maniglione.




ATTENZIONE!

I ganci devono sporgere e la serratura in posizione chiusa.


4. Montaggio della serratura

- Ⓐ Collegare la serratura con il carrello.
- Ⓑ Sbloccare con la chiave per prova serratura.
- Ⓒ Eseguire il primo azionamento dell'anta scorrevole.





Appunti



Questo documento rappresenta lo stato dell'arte dal punto di vista tecnico alla data di pubblicazione. Vi preghiamo di prestare attenzione agli aggiornamenti costanti reperibili nella sezione "Download" del sito: www.maico.com

Edizione	Note	Pagine
04/20	Prima edizione	
01/21	Montaggio della serratura	6

MAICO SRL
Zona Artigianale 15 · I-39015 S. Leonardo (BZ) · Tel +39 0473 65 12 00 · info@maico.com

