



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

INSTINCT by MACO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

instinct^o
by MACO



maco.eu/instinct

Démarrage

1. Assurez-vous que votre porte équipée d'INSTINCT by MACO est prête à fonctionner.
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Installez l'application INSTINCT by MACO.



4. Ouvrez l'application INSTINCT.

Mode chantier

À l'état de livraison, votre porte peut être ouverte facilement avec l'application INSTINCT, même sans autorisation d'accès.



Carte d'administrateur

Votre Carte d'administrateur INSTINCT vous est remise par votre fournisseur de portes.



Les données nécessaires à la personnalisation de votre porte INSTINCT se trouvent sur la carte d'administration INSTINCT, sous une zone à gratter. N'acceptez que des cartes non endommagées, non grattées.

Une fois la mise en service terminée, conservez la carte d'administration INSTINCT dans un endroit sûr. Vous en aurez besoin pour pouvoir réinitialiser le système en cas de besoin.

Première mise en service & personnalisation

Personnalisez votre porte INSTINCT à l'aide de la carte d'administration INSTINCT.

Bienvenu

INSTINCT by MACO

INSTINCT by MACO transforme votre smartphone en votre clé. Veuillez choisir une option pour commencer.

 Installez une nouvelle porte
Demande d'administrateur d'une nouvelle porte

 Entrez le code d'invitation
Libérez l'autorisation d'accès reçue

 Portes avec paramètre par défaut
Mode construction


 Ouvrez une porte avec paramètre par défaut

Carte d'administrateur Scannez le code QR



Entrez le code manuellement

Vous avez reçu votre carte d'administrateur avec le code QR et un code à 4-6 chiffres lorsque vous avez acheté la porte. Veuillez conserver cette carte dans un endroit sûr.



Parfait, Continuez!



Connexion réussie

Suivant

Ajouter un utilisateur

Définissez des autorisations d'accès pour des membres de la famille, des amis ou des aides ménagères.

Portes

Porte d'entrée Maison



Ouvrir la porte

Mode jour

Sécurité enfants

Revenir

Personnaliser les autorisations

Utilisateurs

Administrateurs

 Vous
Administrateur

Clés uniques non utilisées

 *****gUJ
Clé par vous

 *****Tjp
Clé par vous

 *****gWt
Clé par vous

Nouvel utilisateur

Nouvelle clé unique

Annuler

Invitez un utilisateur

Icône et nom


   

Nom

Porte

 Porte d'entrée
Maison

Détails

 Utilisateur standard

Impossible d'activer la sécurité enfant ou le mode jour

 Limite de temps

Suivant

Partagez avec soin!

Le partage de ce code d'invitation l'envoie en texte brut. Veuillez avoir confiance dans la méthode de sécurité que vous utilisez pour le partager.

Code invitation

w a Y a 5 7 6 N z R o

Copier

Partager votre code invitation

Clé à usage unique envoyer

Donnez 1 autorisation d'accès valable unique à des voisins, des artisans ou des livreurs, à tout moment et depuis n'importe où.

Portes

Porte d'entrée Maison



Ouvrir la porte

Mode jour

Sécurité enfants

Revenir

Personnaliser les autorisations

Utilisateurs

Administrateurs

 Vous
Administrateur

Clés uniques non utilisées

 *****gUJ
Clé par vous

 *****Tjp
Clé par vous

 *****gWt
Clé par vous

Nouvel utilisateur

Nouvelle clé unique

Annuler

Clé unique

Partagez Clé unique!

Une clé unique permet à quiconque d'ouvrir la porte une fois. Après utilisation, le code devient invalide.

Il y a jusqu'à 3 clés uniques enregistrées et envoyées localement sur votre appareil. Vous pouvez les partager même si vous n'êtes pas devant la porte. Si vous êtes à nouveau connecté à la porte, les clés partagées une fois seront remplacées par de nouvelles.

Les clés uniques sont valides pendant 365 jours depuis votre dernière connexion à la porte.

Reste 3 clé unique

Suivant

Partagez avec soin!

Le partage de ce code d'invitation l'envoie en texte brut. Veuillez avoir confiance dans la méthode de sécurité que vous utilisez pour le partager.

Clé unique

2 a E c e m 6 g v r U

Copier

Partager clé unique

Ouvrir

Déverrouillage confortable de votre porte - sans clé.

Ouvrir par application



Ouvrir par un système tiers



Ouvrir


Ouvrir de l'intérieur




Ouvrir

Signal

Ouvrir



Fermer



Déverrouillage journalier

Fonctionnalité pratique de jour - la porte n'est pas verrouillée, l'ouverture est possible à tout moment, sans autorisation.

Commander par application



Planifier par application



Commander de l'intérieur




Activer




Désactiver

Signal

Activer



Désactiver



Selon la configuration du système, certaines fonctions ou la signalisation acoustique peuvent ne pas être disponibles. Pour plus de détails, veuillez contacter le fabricant de votre porte.

Sécurité enfants

Rend l'ouverture facile de l'intérieur au moyen d'un bouton-poussoir plus difficile ou plus lente.

Commander par application



Planifier par application





Contrôles de l'intérieur



Ouverture via une application ou un système tiers



Signal



Protocole

Vue d'ensemble sans faille de toutes les ouvertures et autres événements sur votre porte.



Mayer & Co Beschläge GmbH

Alpenstraße 173 · 5020 Salzburg · Austria

T : +43 662 6196-0 · F : +43 662 6196-1449

maco@maco.eu · maco.eu

MACO dans votre région :

www.maco.eu/contact



Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous
<https://www.maco.eu/assets/759435> ou scannez le code QR.

Date de création : 11/2021

Ref. No. 759435

Sous réserve de tous droits et modification.

CREATING
INNOVATION