




Manuel d'intégration - Passerelle Mediola


- Condition préalable à l'intégration est l'utilisation de la passerelle Mediola AIO Gateway V5 plus, de la clé EnOcean et du logiciel AIO CREATOR NEO installé avec le plug-in EnOcean. Vous devez avoir une licence active pour le logiciel, disposer d'une télécommande et la passerelle doit être intégrée au logiciel ou au moins attribuée à une pièce.
- Dans l'onglet « Passerelles » du « Gestionnaire d'appareils » dans la pièce souhaitée, cliquez sur « Intégrer un appareil » et saisissez tout d'abord un nom pour le capteur.



- Sélectionnez alors une passerelle (AIO GATEWAY V5+) et un type d'appareil (EnOcean).



- Sélectionnez « MACO » dans la liste déroulante Sous-types et « mTRONIC » dans le champ Adresse.



- Pour instruire l'adresse du capteur, cliquez sur la touche « Apprendre ». Instruisez le capteur (voir manuel = Aimant par contact reed, le signal sera détecté comme signal 4BS. Cliquez sur la touche « Attribuer » pour attribuer le signal reçu au multi-capteur MACO mTRONIC.



- Lorsque mTRONIC est intégré au gestionnaire d'appareil NEO, vous devez le visualiser dans la télécommande (description sur le site www.mediola.com).
- Vérifiez le capteur en actionnant la fenêtre. Si vous recevez des messages de statut inadéquats, vérifiez le mode réglé ou la situation du capteur.

